



## Parker Legris: Maintenance Kits

Insteekkoppelingen LF 3600 en  
Messing vernikkelde draadnippels



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

# Maintenance Kits – Messing vernikkelde koppelingen


De onmisbare tool om **tsnel belangrijke onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren** en **productiestilstand te vermijden**.


## Kit Messing vernikkelde insteekkoppelingen LF 3600





### Referenties:


- Bestelnummer 1 kit : **3650 00 00 22**
  - Bestelnummer 3 kits : **3650 00 00 22X3**
  - Bestelnummer 6 kits : **3650 00 00 22X6**
- Hoog fosfor chemisch vernikkelde insteekkoppelingen
  - Geschikt tot +150°C en 30 bar
  - Materialen overeenkomstig FDA
  - Parallel draad - BSPP
  - Een selectie van 232 van de meest toegepaste producten


	<b>ØD</b>			<b>Part Numbers</b>		<b>Qty</b>
	4	3601 04 10		10		
		3601 04 13		10		
	6	3601 06 10		10		
		3601 06 13		10		
	8	3601 08 13		10		


	<b>ØD1</b>		<b>ØD2</b>	<b>Part Numbers</b>		<b>Qty</b>
	4	6	3666 04 06		10	
	6	8	3666 06 08		10	


	<b>ØD</b>		<b>C</b>	<b>Part Numbers</b>		<b>Qty</b>
	4	G1/8	3699 04 10		10	
	6	G1/8	3699 06 10		10	
	6	G1/4	3699 06 13		10	
	8	G1/8	3699 08 10		10	


	<b>ØD</b>		<b>Part Numbers</b>		<b>Qty</b>
	4	3126 04 00		5	
	6	3126 06 00		5	
	8	3126 08 00		5	

	<b>ØD</b>		<b>Part Numbers</b>		<b>Qty</b>
	4	3606 04 00		10	
	6	3606 06 00		10	
	8	3606 08 00		10	

	<b>ØD</b>		<b>Part Numbers</b>		<b>Qty</b>
	4	3604 04 00		10	
	6	3604 06 00		10	
	8	3604 08 00		10	

	<b>ØD</b>		<b>Part Numbers</b>		<b>Qty</b>
	6	3602 06 00		10	
	8	3602 08 00		10	

	3000 71 00		1
---	------------	--	---

	0605 12 12		1
---	------------	--	---

Het wordt besteld zoals al de andere Parker Legris producten  
Voor eventuele vragen of uitleg staan wij vanzelfsprekend tot uw beschikking.  
Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: [www.parkerlegris.com](http://www.parkerlegris.com)

# Kit Messing vernikkelde BSPP draadnippels



## Referenties:

- Bestelnummer 1 kit : 0950 00 00 02
- Bestelnummer 3 kits : 0950 00 00 02X3
- Bestelnummer 6 kits : 0950 00 00 02X6
- Gesmeed materiaal voor mechanische sterkte
- Robuust design
- Parallel draad - BSPP
- Een selectie van 250 van de meest toegepaste producten

C1	C2	Part Numbers	Qty
G1/8	G1/8	0901 00 10	10
G1/4	G1/4	0901 00 13	10
G3/8	G3/8	0901 00 17	10
G1/2	G1/2	0901 00 21	10
G1/8	G1/4	0901 10 13	10
G1/4	G3/8	0901 13 17	10
G3/8	G1/2	0901 17 21	8
G1/4	G1/8	0905 10 13	10
G3/8	G1/8	0905 10 17	10
G3/8	G1/4	0905 13 17	10
G1/2	G1/4	0905 13 21	10
	G3/8	0905 17 21	8
G1/8	M5x0,8	0905 19 10	10

ØD	ØD1	Part Numbers	Qty
7	9	0191 07 13	10
10	12.2	0191 10 13	10
C		Part Numbers	Qty
G1/8		0919 00 10	10
G1/4		0919 00 13	10
G3/8		0919 00 17	10
G1/2		0919 00 21	10
G1/8		0138 10 00	20
G1/4		0138 13 00	20
G3/8		0138 17 00	20
		0605 12 12	2

# Kit Messing vernikkelde BSPT draadnippels



## Referenties:

- Bestelnummer 1 kit : 0950 00 00 03
- Bestelnummer 3 kits : 0950 00 00 03X3
- Bestelnummer 6 kits : 0950 00 00 03X6
- Gesmeed materiaal voor mechanische sterkte
- Robuust design
- Conische draad – BSPT
- Een selectie van 216 van de meest toegepaste producten

C1	C2	Part Numbers	Qty
R1/8	R1/8	0900 00 10	10
R1/4	R1/4	0900 00 13	10
R3/8	R3/8	0900 00 17	10
R1/2	R1/2	0900 00 21	8
R1/8	R1/4	0900 10 13	10
R1/4	R3/8	0900 13 17	10
		0900 13 21	8
R3/8	R1/2	0900 17 21	8
R1/4	G1/8	0904 10 13	10
R3/8	G1/8	0904 10 17	10
R3/8	G1/4	0904 13 17	10
	G1/4	0904 13 21	10
R1/2	G3/8	0904 17 21	10

ØD	C	Part Numbers	Qty
7	R1/4	0934 07 13	10
10		0934 10 13	10
C1	C2	Part Numbers	Qty
G1/8	G1/8	0902 00 10	10
G1/4	G1/4	0902 00 13	10
G3/8	G3/8	0902 00 17	10
G1/2	G1/2	0902 00 21	10
R1/8	G1/4	0933 10 13	10
R1/4	G3/8	0933 13 17	10
R3/8	G1/2	0933 17 21	10
		0605 12 12	2