


Einstellbare Verschraubung Union orientable Adjustable union

SOL 51325



Type -d	Mat.-Nr.	bar	M	SW	L1	L2	e	kg/100
SOL 51325-A6	078.1320.060	400	10x1.0	14	33.0	45.5	3.8	4.000
SOL 51325-A8	078.1320.080	330	12x1.0	17	36.0	49.5	5.6	6.030
SOL 51325-A10	078.1320.100	330	14x1.0	19	41.0	55.5	6.5	8.380
SOL 51325-A12	078.1320.120	330	16x1.0	22	33.0	47.5	8.0	11.150
SOL 51325-A15	078.1320.150	250	20x1.5	27	38.5	55.0	11.0	18.820
SOL 51325-A16	078.1320.160	200	24x1.5	30	42.5	59.0	12.0	24.440
SOL 51325-A18	078.1320.180	200	24x1.5	30	42.5	59.0	14.0	22.940

Einstellbare Verschraubung

radial demontierbar


Union orientable

démontable radialement

Adjustable union

radial dismantling

SOL 51326



Type -d	Mat.-Nr.	bar	M	SW	L1	L2	e	kg/100
SOL 51326-A6	078.1330.060	400	10x1.0	14	37.0	49.5	3.8	4.050
SOL 51326-A8	078.1330.080	330	12x1.0	17	39.0	53.0	5.6	6.090
SOL 51326-A10	078.1330.100	330	14x1.0	19	43.0	57.0	6.5	8.380
SOL 51326-A12	078.1330.120	330	16x1.0	22	45.0	59.5	8.0	11.750

Mit der einstellbaren Verschraubung lassen sich Formteile mit dem gleichen Anschlussgewinde verbinden.

Montagehinweis: Beide Anschlussmutter mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.

Avec l'union orientable, il est possible de connecter des raccords de même filetages.

Note d'installation: Serrez les deux écrous de 1/4 de tour.
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.

With the adjustable union, parts with the same connecting thread can be connected.

Assembly information: Tighten both union nuts with 1/4 turn.
We recommend additional lubrication on the plane surface.